CONSERFLOW S.A. DE C.V.								
Conserflow	MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO EN BANCO	CÓDIGO	ITIP-05/F-02					
		REVISIÓN	00					
		EMISIÓN	12.AGO.22					
		_						

					EMISION	12.AGU.22
PROYECTO		FECHA				
CLLIENTE			. 20	J1174		
TAG			PRESION DE OPERACIÓN D DUCTO	DEL		
ACCIÓN TAMAÑO			PRODUCTO			
CLASE			TEMPERATURA			
02/102			TEMI EIGHTOIGT			
ELEMENTO		EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES	EJECU	JTADO	ОВЅ	ERVACIONES
	1	LIMPIEZA E INSPECCIÓN EXTERNA	Y			
_	2	DESARMADO Y LIMPIEZA DE INTERNOS				
	3	INSPECCIÓN PARA DETECTAR PUNTOS DE CORROSIÓN				
CUERPO	4	REPARACIÓN O CAMBIO DE : TAPON VÁSTAGO ASIENTO				
	5	CAMBIO DE EMPAQUES DE:ASIENTOM.CUERPOPRENSA	A ESTOPA			
	6	ARMADO DEL CUERPO				
	7	LIMPIEZA Y ARMADO PARA INSPECCIÓN INTERNA				
ACTUADOR	8	REVISIÓN O CAMBIO DE TORNILLOSEMPAQUE RESORTEDIA	AFRAGMA			
	9	ARMADO DEL ACTUADOR				
POSICIONADOR	10	LIMPIEZA E INSPECCIÓN GENERAL				
NEUMATICO O	11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO				
ELECTRONEUMATICO	12	REEEMPLAZO TOTAL				
FILTRO REGULADOR	13	LIMPIEZA, REVISIÓN Y/O CAMBIO DE EMPAQUE DIAFRAGMA	_RESORTE			
DE AIRE	14	REEMPLAZO TOTAL				
	15	ACTUADOR: AJUSTE DE BANCO				
CALIBRACIÓN	16	REGULADOR: AJU <mark>S</mark> TE DE PRE <mark>SIÓ</mark> N DE SALIDA				
	17	POSICIONADOR;				
DDUED 4.0	18	PRUEBA HIDROSTÁTICA: (VERIFICAR FUGAS A 1.5 VECES LA PRESIÓN	DE TRABAJO)			
PRUEBAS		PRUEBA DE HERMETICIDAD: (SEGÚN SEA LA CLASE DE LA VÁLVULA)				
	20	PINTURA DE VÁLVULA Y COMPONENTE				
ORDEN Y LIMPIEZA	21	INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA				

REALIZÓ SUPERVISÓ

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	_

21 INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

22 INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE TUBING DE AIRE